




















SD カードに写真を保存する際の注意



モニタで写真を保存した際、
ファイル名は連番で保存されます。
保存枚数が多いと起動時間が長くなります。

-  spi_0001.jpg
-  spi_0002.jpg
-  spi_0003.jpg
-  spi_0004.jpg
- ⋮
- ⋮
- ⋮

-  spi_0001.jpg
-  spi_0002.jpg
-  spi_0003.jpg
-  spi_0004.jpg
-  spi_0005.jpg
-  spi_0006.jpg
-  spi_0007.jpg
-  spi_0008.jpg
-  spi_0009.jpg
-  spi_0010.jpg
-  spi_0011.jpg
-  spi_0012.jpg
-  spi_0013.jpg
-  spi_0014.jpg
-  spi_0015.jpg

間の写真を削除したとしても
最後の数にあわせて
全てのファイルを確認するので
読み込みに時間がかかります。

バックアップの際には
全ての写真をバックアップしていただき
SD カードにはできるだけ
写真を残さないよう、お使いいただくのが
お奨めです。

