

## HKT-USB シリーズおよび HKT-DVI をパソコン接続する際の注意事項

### ◇お手持ちの PC に当社製品を接続する場合のご注意

HKT-USB Type# および HKT-DVI は、当社の内視鏡をパソコンに接続してご覧になるためのインターフェースです。推奨するパソコンの仕様を以下に示します。お手持ちのパソコンでご使用される際には、必ずこの仕様をみたとすことをご確認ください。

#### <パソコンの仕様 >

OS : Windows7 以上

CPU : クロック 2GHz以上

実装 RAM : 推奨4GB 以上

\* 仕様を満たしていない PC では、画像がカクカクしたり、スムーズに再生できない場合があります

\* 複数台同時にご使用する場合には、よりクロック速度が速く、メモリ容量の大きいものが必要です

### ◇Windows10 標準搭載「カメラ」アプリをご使用になる場合の注意

Windows8 および 10 には、USB カメラの再生・保存ができるアプリが標準搭載されています。当社 HKT シリーズの保存(キャプチャー)ボタンによる保存は対応しておりません。アプリ上の操作のみで保存ができます。またパソコンによって、保存ができない場合もありますので、ご注意ください。

当社で販売しているビューアソフト「AMCap for HKT-USB」は、Windows7 以上のパソコンで、任意のフォルダーに静止画、動画を保存できます。保存(キャプチャー)ボタンによる静止画保存も可能です。

#### <AMCap for HKT-USB の保存形式>

静止画 : JPEG 形式 撮影日時(yyyymmddhhmmss).jpg

動画 : AVI 形式 撮影日時(yyyymmddhhmmss).avi

パソコンに接続する場合には、これらの仕様をみたとすものであっても、予期せぬ不具合が生じる可能性があります。デモ機には、ビューアソフト「AMCap for HKT-USB(デモ版)」も付属しておりますので、お手持ちの PC にインストールして、動作確認して頂くことをお勧めします。デモ版には保存機能はありませんが、見え方や不具合なく再生できるかをご確認いただけます。

なお、OS(Windows)上のトラブルや不具合は、当社では対応できかねますので、あらかじめご了承ください。